

热量表检定装置操作说明

1. 操作人员须经培训合格后方可操作，其他人员不准操作装置。
2. 每天进行检定前要先检查电路情况、管路管路阀门及恒温水槽情况
3. 每天鉴定结束后要再次检查电路、管路阀门情况及恒温水槽
4. 检定时每路管道的前后阀门开度最低不得低于 5%，原则上遵循先更换水泵后调节阀门的操作
5. 更换标准表管路时应遵循先开启新的管路后关闭旧的管路原则
6. 水泵变频器的频率不得低于 30Hz
7. 排水时应遵循先关闭管路阀门再进行排水的操作，排净水前不得先拆卸仪表
8. 安装完仪表后应先仪表接电后进行管路操作
9. 仪表的检定尽量遵循同路管道进行
10. 恒温水槽的操作应该先于装置操作
11. 更换管路时必须先将原管路的水排净
12. 外来检定时，外来人员需遵循本公司专职人员安排，不得擅自操作

（后附装置原理图）



